

APPLICATION NOTE



Nachrüstung/Austausch von 4SAFE ON (Dip-Schalter Version)

Um bei vorhandenen Installationen mit älteren 4SAFE Modulen eine Nachrüstung bzw. einen Austausch zu gewährleisten, sind die 4SAFE ON vollkommen abwärtskompatibel.

Hierbei gibt es 2 Möglichkeiten:

Einsatz des neuen 4SAFE ON als Master:

Tauschen Sie den vorhandenen Master durch das neue Modul aus. Dieses erkennt automatisch die Anzahl Slaves. Führen Sie die in der Anleitung beschriebenen Einstellungen durch. Zum Einstellen der Frequenzen drücken Sie den versteckten Taster des Master Moduls (neben dem grauen Taster; grau schraffiert). Hiernach beginnen die alten Slave Module je nach eingestellter Frequenz zu blinken:

Grün: Frequenz 1
Rot: Frequenz 2

Stellen Sie die Frequenz des Masters anhand des Dip-Schalters ein. Benachbarte Module sollten immer unterschiedliche Frequenzen haben.

Hinweis: In dieser Konfiguration kann der Master keine automatische Initialisierung auf den Slave Modulen starten. Diese bitte falls nötig einzeln betätigen.

Einsatz des neuen 4SAFE ON als Slave:

Tauschen Sie den vorhandenen Slave durch das neue Modul aus. Dieses erkennt automatisch seine Slave Zuordnung. Führen Sie die in der Anleitung beschriebenen Einstellungen durch. Zum Einstellen der Frequenzen drücken Sie den schwarzen Taster des Master Moduls. Hiernach beginnen der Master sowie die alten Slave Module je nach eingestellter Frequenz zu blinken:

Grün: Frequenz 1
Rot: Frequenz 2

Stellen Sie die Frequenz des neuen Moduls anhand des Dip-Schalters ein. Benachbarte Module sollten immer unterschiedliche Frequenzen haben.

Bei weiteren Fragen, kontaktieren Sie bitte die kostenfreie Hotline unter: 0800 – 180 3400