SDC HUB

ACCESSOIRE SMART DAISY CHAIN POUR IXIO*

* Toute autre utilisation de l'appareil est en dehors du but autorisé et ne peut pas être garantie par le fabricant.

DESCRIPTION



1. connecteur vers opérateur de porte
2. connecteur optionnel (non utilisé)
3. interrupteur pour indiquer le nombre de détecteurs
4. connecteur vers détecteur 1/2 ou 1/3
5. connecteur vers détecteur 2/3
6. connecteur vers détecteur 2/2 ou 3/3

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Consommation :	< 8 W (dépendant du nombre de détecteurs connectés)
Alimentation :	suivant la tension d'alimentation du détecteur
Temps de réponse du test :	max. 60 ms (dépendant du nombre de détecteurs connectés)
Gamme de température :	de -25 °C à +55 °C (0-95% humidité relative, non condensante)
Degré de protection :	IP20
Dimensions:	70 mm (L) x 55 mm (H) x 25 mm (P)
Matière du boîtier:	ABS (bleu translucide)
Longueur des câbles du détecteur:	2,50 m
Durée de vie estimée:	20 ans
Sortie:	voir spécifications techniques du détecteur 2/2 ou 3/3
Entrée de test:	voir spécifications techniques du détecteur 1/2 or 1/3

Les spécifications techniques sont susceptibles de changer sans préavis.
Mesuré dans des conditions spécifiques.

1 CONNEXION

1 Connectez 2 ou 3 détecteurs au hub.

Les 2 bouts des câbles sont marqués en couleur pour faciliter l'installation.

Connectez uniquement les détecteurs IXIO qui présentent le paramètre SDC (voir le guide d'utilisateur du produit concerné)

2 Positionnez l'interrupteur selon le nombre de détecteurs connectés.

3 Connectez le hub à l'opérateur de porte.

Utilisez le câble de l'IXIO.



Si utilisée, connectez toujours **l'INTERFACE** (sonnette, retrofit etc.) sur le dernier détecteur uniquement. Ensuite, suivez les instructions du manuel de l'interface pour la configuration de ce détecteur.

1er détecteur d'une chaîne | 2ème détecteur dans une chaîne de 3 | dernier détecteur d'une chaîne

1/3	2/3	3/3
1/2		2/2



2 CONFIGURATION

1 Configurez le paramètre Smart Daisy Chain sur chaque détecteur selon sa position dans la chaine et le nombre de détecteurs connectés.

En changeant ce paramètre, les paramètres de sortie et de test rentrent dans un mode de communication interne.

2 Configurez la sortie radar sur le dernier détecteur de la chaîne.

1



off = valeur usine

1er détecteur dans une chaîne de 2 (1/2)

2ème détecteur dans une chaîne de 2 (2/2)

1er détecteur dans une chaîne de 3 (1/3)

2ème détecteur dans une chaîne de 3 (2/3)

3ème détecteur dans une chaîne de 3 (3/3)

2



NO: normalement ouvert = valeur usine

NC: normalement fermé

Sortie fréquence pour issues de secours

Sortie courant pour issues de secours



CODES D'ERREURS

3x	E3: SDC NOF	Pas de communication.	1 Vérifier le câblage. 2 Vérifier la position du détecteur et ses réglages.
3x	E3: SDC POS	Erreur de position dans la chaîne.	1 Vérifier la position du détecteur et ses réglages. 2 Vérifier le câblage.

A CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE - PRÉVU POUR IMPRESSION EN COULEUR

BEA SA | LIEGE Science Park | Allée des Noisetiers, 5 - 4031 ANGLEUR [BELGIUM] | T +32 4 361 65 65 | F +32 4 361 28 58 | info-eu@beasensors.com | www.beasensors.com

A Halma company

Ce produit doit être éliminé séparément des ordures ménagères