














4SAFE

Steuerungen ohne Überwachung

Bei älteren Steuerungen (ohne Überwachung) mit **Wechselspannung (AC)**, muss die Testung am 4SAFE ausgeschaltet werden:



1. Den Kippschalter 3 auf „ON“ stellen
(ggf. durch langes Drücken der grauen Taste bestätigen)
2. Mit der Fernbedienung folgende Tasten in der gezeigten Reihenfolge drücken:

	1x Entriegeln: ROTE LED blinkt langsam	
	Administratormodus: ROTE LED blinkt schnell	
	ROTE LED blinkt langsam	
	Testsignal: ROTE LED blinkt schnell	
* 	ROTE LED blinkt langsam	
 	2x Verriegeln, ROTE LED erlischt	

Achtung: Sie kommen in den Administratormodus.
Bitte achten Sie darauf, keine anderen Tasten zu drücken!

3. Die Drähte BLAU und ROT bleiben unverdrahtet.

Bei alten Antrieben (ohne Überwachung) mit Gleichstrom (DC), genügt es beim 4SAFE den ROTEN Draht auf „+“ und den BLAUEN Draht auf „-“ der Stromversorgung zu legen.

* Um die Überwachung wieder einzuschalten, bitte die obenstehende Tastenkombination drücken und den Wert  durch  ersetzen.