














4SAFE

Opérateur sans test

Dans le cas d'anciens opérateurs de porte (sans test) avec **courant alternatif (AC)**, la fonction test du 4SAFE doit être activée:


1. Enclenchez le DIP-switch 3 sur „ON”
(+ confirmez en enfonçant le bouton gris durant minimum 3 sec.)
2. Entrez la séquence suivante au moyen de la télécommande:

	1x déverrouiller: la LED ROUGE clignote lentement	
	Mode administrateur: la LED ROUGE clignote rapidement	
	La LED ROUGE clignote lentement	
	Signal test: la LED ROUGE clignote rapidement	
* 	La LED ROUGE clignote lentement	
 	2x déverrouiller, la LED ROUGE s'éteint	

Attention: vous arrivez dans le mode administrateur.
Veillez à n'enfoncer aucun autre bouton!

3. Ne pas connecter les fils BLEU et ROUGE.

Dans le cas d'anciens opérateurs de porte (sans test) avec **courant direct (DC)**, connectez le fil ROUGE au „+” et le fil BLEU au „-” de l'alimentation.

* Afin d'activer à nouveau le test, entrez la combinaison de touches mentionnées ci-dessus en remplaçant la valeur  par 