













































LED-SIGNAAL	LCD	OORZAAK	OPLOSSING
E1  De ORANJE LED knippert 1 x.		De sensor meldt een intern probleem.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verbreek en herstel de stroomvoorziening. 2 Knippert de LED opnieuw, vervang de sensor.
E2  De ORANJE LED knippert 2 x.		De stroomtoevoer is te laag of te hoog.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer de stroomvoorziening (via LCD-diagnosemenu). 2 Controleer de bedrading.
E4  De ORANJE LED knippert 4 x.		De sensor ontvangt te weinig energie.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verminder de hellingshoek van de AIR-schermen. 2 Verhoog de AIR-immuniteitsfilter (waarden >2,8 m). 3 Deactiveer 1 scherm.
E5  De ORANJE LED knippert 5 x.		De sensor ontvangt te veel energie.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verhoog de hellingshoek van de AIR-schermen. 2 Verlaag de AIR-immuniteitsfilter (waarden 1-3 <2,8 m).
E6  De ORANJE LED knippert 6 x.		De sensor wordt gestoord door externe elementen. (lampen, weer, etc).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder de oorzaak van de storing (lampen, regenkap, aarding van deurbedieningskap).
E7  De ORANJE LED knippert 7 x.		De uitgang van de radarsensor is defect.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Vervang de sensor.
E8  De ORANJE LED knippert 8 x.		De interne test van de radar is gestoord.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pas de hellingshoek van het radarveld aan. 2 Wissel de radarantenne. 3 Knippert de LED opnieuw, vervang de sensor.
E9  De ORANJE LED knippert 9 x.		De AIR-energiezender is defect.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tijdelijke fout op de IR drive die automatisch opgelost wordt. Bij nieuwe foutmelding, vervang de sensor.
 De ORANJE LED is aan.		De interne referentie van de radar is fout.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Vervang de sensor.
 De ROEDE LED knippert snel na een setup met deurbeweging.		De sensor ondervindt een geheugenprobleem.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verbreek en herstel de stroomvoorziening. 2 Brandt de LED opnieuw, vervang de sensor.
 De ROEDE LED brandt af en toe.		De sensor ziet de deur tijdens een setup met deurbeweging.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verhoog de hellingshoek van de IR-schermen. 2 Monteer de sensor zo dicht mogelijk bij de deur. Indien nodig, gebruik een montagehulpstuk. 3 Start een nieuwe setup met deurbeweging. <i>Let op: stap uit het detectieveld!</i>
 De ROEDE LED brandt af en toe.		De sensor vibreert.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer of de sensor goed is vastgeschroefd. 2 Controleer de positie van kabel en kap.
 De GROENE LED brandt af en toe.		De sensor ziet de deur.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start een setup met deurbeweging en verander de hellingshoek van de AIR-schermen.
 De GROENE LED brandt af en toe.		De sensor wordt gestoord door externe omstandigheden.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verhoog de AIR-immuniteitsfilter (waarde 3 <2,8 m). 2 Kies voorinstelling 2 of 3.
 De GROENE LED brandt af en toe.		De sensor wordt gestoord door de regen en/of bladeren.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kies voorinstelling 2 of 3. 2 Verhoog de radar-immuniteitsfilter.
 De LED en LCD zijn uit.		Ghosting door de deurbeweging.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verander de hellingshoek van het radarveld.
 De LED en LCD zijn uit.		De sensor vibreert.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer of sensor en deurbedieningskap goed zijn bevestigd. 2 Controleer de positie van kabel en kap.
 De LED en LCD zijn uit.		De sensor ziet de deur of andere bewegende objecten.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder de objecten indien mogelijk. 2 Pas de grootte of de hellingshoek van het radarveld aan.
 De LED en LCD zijn uit.			<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer de bedrading.
 De LED en LCD zijn uit.			<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer de instelling van de uitgangsconfiguratie. 2 Controleer de bedrading.

-  Bewegingsdetectie
-  Aanwezigheidsdetectie
-  LED knippert
-  LED knippert snel
-  LED is uit

