



# LZR<sup>®</sup>-FLATSCAN SW

## FIRE DOOR ACCESSORY

### DESCRIPTION - BESCHREIBUNG



Interface - Schnittstelle



Fire door cable Câble portes coupe-feu Kabel für Brandschutztüren

### INSTALLATION

Use fire door cable instead of standard master-slave cable and connect as indicated below:

Utilisez le câble portes coupe-feu au lieu du câble maître-esclave standard et connectez comme indiqué ci-dessous:

Das Kabel für Brandschutztüren anstatt des standardmäßigen Master-Slave Kabels benutzen und wie folgt verkabeln:

