

## APPLICATION NOTE



### 4SAFE auf Drehflügeltür mit Panikgriffstange

Um eine Beeinflussung von Panikgriffstangen zu vermeiden, sollte der Winkel mindestens  $5^\circ$  betragen.

Die Winkeleinstellung kann an dem Befestigungshalter abgelesen werden, an dem auch der Winkel mit Hilfe der Stellschraube eingestellt wird (siehe Abbildung).

